

# ボタンの場所を覚えよう！



- ①音量ボタン (+) : 音量を大きくします。
- ②音量ボタン (-) : 音量を小さくします。
- ③スリープボタン : 画面を消します。  
(長く押すと、電源をオフにします)
- ④ホームボタン : 最初の画面に戻ります。
- ⑤戻るボタン : 1つ前の画面に戻ります。  
(Androidだけの機能です)

# よく使う操作を覚えよう！

## 1. タップ




短く押す

## 2. ホールド




押しっぱなし

## 3. スワイプ



押したままでずらす

## 4. ピンチアウト・ピンチイン



2本指で広げる

2本指で縮める